Kaiser
edv-Konzept

Anleitung für das Entfernen des angehängten Enter bei Scanner der Metrologic MS9520

1. Enter Setup / Programmierung starten (Handbuch Seite 8)



2. Disable CR (carriage return) Suffix (Handbuch Seite 41)



3. Disable LR (line feed) Suffix (Handbuch Seite 41)



4. Speichern / Aktualisierung

